

## NOTICE DE POSE

### PREPARATION

- Pour les produits « int rieur », assurez-vous que votre support soit sain et sec, sans restes de peinture ou de papier peint.  
Ne pas coller sur bois, m tal, fa ence, locaux humides ou expos s   des temp ratures sup rieures   50 C.
- Pour les produits « int rieur/ext rieur » ou « ext rieur », la temp rature du support pendant la mise en  uvre doit id alement  tre entre 5 et 25 C. Pour une pose de ces produits en int rieur, utilisez un support de type absorbant (type plaque de pl tre, briques pl tri res, pl tre) et suivez les recommandations d'encollage au point 3.
- Achetez en une fois la quantit  n cessaire au chantier (nos produits  voluent avec le temps) et m langez les pierres de plusieurs bo tes pour garantir une harmonie de nuances.
- Renseignez-vous sur l'existence de pierres d'angles saillants pour la finition de votre chantier.
- Les pierres d'angle, entourages de portes et fen tres doivent imp rativement  tre mis en place avant les pierres standards pour  viter les d coupes disharmonieuses.

### POSE

1. Tracez des traits de niveau tous les 50cm.
2. Otez si n cessaire les asp rit s qui peuvent subsister au dos des plaques   l'aide d'une r pe   bois. Posez les plaques de haut en bas pour  viter les salissures.
3. D posez des plots de MODULOCOLLE (produits « int rieur ») ou COLLE EXTRA (produits « int rieur/ext rieur » ou « ext rieur ») au dos des plaques   l'aide d'une spatule   colle. Le double encollage est obligatoire pour les produits « int rieur/ext rieur » ou « ext rieur ».
4. Appliquez les plaques sur le mur en appuyant et en effectuant un mouvement de va-et-vient horizontal.
5. Si vous avez besoin de d couper les produits « int rieur », vous pouvez utiliser une scie  go ne ou une meuleuse d'angles. La r pe   bois ainsi que la scie cloche peuvent  tre utilis es en cas de d coupes particuli res (interrupteur/prise...). Pour les produits « int rieur/ext rieur » et « ext rieur », utilisez une meuleuse d'angles.
6. Prot gez vos plaques d' ventuelles projections d'eau en appliquant le spray hydrofuge et ol ofuge MODULO PROTECTION DE PLAQUETES DE PAREMENT.

Il est recommand  de travailler par tranches de 3m<sup>2</sup> environ.