

## **NOTICE DE POSE**

### **PREPARATION**

- Pour les produits « intérieur », assurez-vous que votre support soit sain et sec, sans restes de peinture ou de papier peint.  
Ne pas coller sur bois, métal, faïence, locaux humides ou exposés à des températures supérieures à 50°C.
- Pour les produits « extérieur », la température du support pendant la mise en œuvre doit idéalement être entre 5 et 25°C. Pour une pose de ces produits en intérieur, utilisez un support de type absorbant (type plaque de plâtre, briques plâtrières, plâtre) et suivez les recommandations d'encollage au point 3.
- Achetez en une fois la quantité nécessaire au chantier (nos produits évoluent avec le temps) et mélangez les pierres de plusieurs boîtes pour garantir une harmonie de nuances.
- Renseignez-vous sur l'existence de pierres d'angles saillants pour la finition de votre chantier.
- Les pierres d'angle, entourages de portes et fenêtres doivent impérativement être mis en place avant les pierres standards pour éviter les découpes disharmonieuses.

### **POSE**

1. Tracez des traits de niveau tous les 50cm.
2. Otez si nécessaire les aspérités qui peuvent subsister au dos des plaques à l'aide d'une râpe à bois. Posez les plaques de haut en bas pour éviter les salissures.
3. Déposez des plots de PARMUR COLLE INTERIEURE (produits « intérieur ») ou PARMUR COLLE EXTERIEURE (produits « extérieur ») au dos des plaques à l'aide d'une spatule à colle. Le double encollage est obligatoire pour les produits « extérieur ».
4. Appliquez les plaques sur le mur en appuyant et en effectuant un mouvement de va-et-vient horizontal et en laissant un espace entre elles.
5. Si vous avez besoin de découper les plaques, vous pouvez utiliser une scie égoïne (produits « intérieur ») ou une meuleuse d'angles (produits « extérieur »). La râpe à bois ainsi que la scie cloche peuvent être utilisées en cas de découpes particulières (interrupteur/prise...). Pour respecter le caractère rustique de certains modèles, il est préférable de casser plutôt que de scier.
6. En fonction du modèle choisi, exécutez le joint 24 heures après la pose, soit avec PARMUR JOINT A L'ANCIENNE pour une finition rustique ou PARMUR JOINT NUANCE PIERRE pour une finition plus classique.
7. Préparez le mortier, coupez le bout de la poche en biais (2 à 3 cm), remplissez la poche à moitié et, en pressant, remplissez les joints à ras-bord en maintenant la poche au fond de la gorge en contact avec le mur. S'il déborde sur les pierres, laissez-le s'affermir et supprimez l'excédent lors du grattage final.
8. Dès que le mortier commence à prendre ( $\pm 1$  heure), serrez le joint à l'aide du fer à joint.
9. Pour finir, les joints réguliers devront être lissés au fer, les autres à la brosse (ne pas utiliser de brosse métallique ni d'éponge)
10. Vous pouvez protéger vos plaques d'éventuelles projections d'eau en appliquant un spray hydrofuge et oléofuge.

Il est recommandé de travailler par tranches de 3m<sup>2</sup> environ.