

NOTICE DE POSE

PREPARATION

- Pour les produits « intérieur », assurez-vous que votre support soit sain et sec, sans restes de peinture ou de papier peint.
Ne pas coller sur bois, métal, faïence, locaux humides ou exposés à des températures supérieures à 50°C.
- Pour les produits « extérieur », la température du support pendant la mise en œuvre doit idéalement être entre 5 et 25°C. Pour une pose de ces produits en intérieur, utilisez un support de type absorbant (type plaque de plâtre, briques plâtrières, plâtre) et suivez les recommandations d'encollage au point 3.
- Achetez en une fois la quantité nécessaire au chantier (nos produits évoluent avec le temps) et mélangez les pierres de plusieurs boîtes pour garantir une harmonie de nuances.
- Renseignez-vous sur l'existence de pierres d'angles saillants pour la finition de votre chantier.

POSE

1. Tracez des traits de niveau tous les 50cm.
2. Otez si nécessaire les aspérités qui peuvent subsister au dos des plaques à l'aide d'une râpe à bois. Posez les plaques de haut en bas pour éviter les salissures.
3. Déposez des plots de PARMUR Colle Intérieure (produits « intérieur ») ou PARMUR Colle Extérieure (produits « extérieur ») au dos des plaques à l'aide d'une spatule à colle. Le double encollage est obligatoire pour les produits ou « extérieur ».
4. Appliquez les plaques sur le mur en appuyant et en effectuant un mouvement de va-et-vient horizontal.
5. Si vous avez besoin de découper les produits « intérieur », vous pouvez utiliser une scie égoïne ou une meuleuse d'angles. La râpe à bois ainsi que la scie cloche peuvent être utilisées en cas de découpes particulières (interrupteur/prise...). Pour les produits « extérieur », utilisez une meuleuse d'angles.
6. Vous pouvez protéger vos plaques d'éventuelles projections d'eau en appliquant un spray hydrofuge et oléofuge.

Il est recommandé de travailler par tranches de 3m² environ.